FAQ ライトタッチスイッチの種類　及び　使われ方一覧

作成日:2016年7月8日

製品名称	代表品番	操作方向	包装形態	はんだ付けタイプ	IP規格	車載対応		セット別使用状況														
								電化製品用途										車載用途				
							セット名称	スマートフォン携帯電話	パソコン	デジタルカメラ	携帯情報端末	テレビ	DVDプレーヤ	ムービーカメラ	ステレオ	ゲーム機	白物家電	カーナビ	カーオーディオ	RKE	HVAC	ステアリング
							主な機能	電源 音量調整 メニュー選択 確定操作	電源 音量調整 メニュー選択	電源 音量調整 メニュー選択	電源 音量調整 メニュー選択	電源 音量調整 メニュー選択	電源 音量調整 メニュー選択	電源 音量調整 メニュー選択	電源 音量調整 メニュー選択	電源 入力ボタン エジクターボタン	電源 メニュー選択	音量調整 メニュー選択	音量調整	操作ボタン	操作ボタン	操作ボタン
4.9形SMDライトタッチスイッチ	EVQPL	縦押し	エンボステーピング	リフロー		○※1		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1
3.5mm x 2.9mm形SMD ライトタッチスイッチ	EVPAA	縦押し	エンボステーピング	リフロー		○※2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※2	○※2	○※2	○※2	○※2
4.7mm x 3.5mm形SMD ライトタッチスイッチ	EVQP2	縦押し	エンボステーピング	リフロー		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6.0mm x 3.5mm形SMD ライトタッチスイッチ	EVQPE/EVQPN	縦押し	エンボステーピング	リフロー		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6形長ストロークSMD ライトタッチスイッチ	EVQP1	縦押し	エンボステーピング	リフロー		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10形センタースペース長ストロークSMD ライトタッチスイッチ	EVPAD	縦押し	エンボステーピング	リフロー		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.5mm x 2.2mm形横押しエッジマウントライトタッチスイッチ	EVPAE	横押し	エンボステーピング	リフロー		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6.2mm x 2.5mm形横押しエッジマウントライトタッチスイッチ	EVQP4	横押し	エンボステーピング	リフロー		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2.6mm x 1.6mm形SMD ライトタッチスイッチ	EVPBB	縦押し	エンボステーピング	リフロー	IP67	×		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
3.0mm x 2.0mm形SMD ライトタッチスイッチ	EVPAW	縦押し	エンボステーピング	リフロー	IP67	×		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
3.0mm x 2.6mm形SMD ライトタッチスイッチ	EVPAF	縦押し	エンボステーピング	リフロー		×		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
4形SMDライトタッチスイッチ	EVQP6	縦押し	エンボステーピング	リフロー		×		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
2.8mm x 2.3mm形横押しエッジマウント ライトタッチスイッチ	EVPAV	横押し	エンボステーピング	リフロー		×		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
3.4mm x 1.7mm形横押しエッジマウント ライトタッチスイッチ	EVPAT	横押し	エンボステーピング	リフロー	IP67	×		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
3.8mm x 1.9mm形横押しSMD ライトタッチスイッチ	EVPAK	横押し	エンボステーピング	リフロー	IP67	×		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
6.0mm x 3.5mm形ライトタッチスイッチ	EVQPE	縦押し	ポリ袋	ディップ		×		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
5N形 ライトタッチスイッチ	EVQPA	縦押し	ポリ袋	ディップ		×		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
5N形横押し ライトタッチスイッチ	EVQPF	横押し	ポリ袋	ディップ		×		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×

その他の製品はWebカタログを参照下さい。
http://industrial.panasonic.com/jp/products/input-devices/switches/light-touch-switches#quicktabs-line_up_page_tab=0

※1　EVQ***A15のみ対応
※2　EVPAA6/EVPAA7/EVPAA8/EVPAA9は除く

© Panasonic Corporation 2016